



Nähere Informationen finden Sie hier:
Please find further information here:



www.prophete.de

DE | SENSOR BEDIENUNG

Finger mittig auf den Sensor legen um das Schloss zu öffnen.

Finger erkannt = BLAU LEUCHT
Finger nicht erkannt = ROTE LEUCHT

Der ADMIN muss vor dem Einsatz des Schlosses eingerichtet werden, da das Schloss sonst von beliebigen Fingern geöffnet werden kann.

• FINGER ALS ADMIN EINRICHTEN

1. Finger auf Sensor legen und gedrückt lassen, bis LEDs nacheinander aufleuchten:
 - BLAU LEUCHT 2x = Schloss öffnet sich
 - BLAU LEUCHT 3x
2. Finger vom Sensor nehmen
 - LILA LEUCHT zur Bestätigung
3. Finger 6x auf Sensor tippen
 - BLAU LEUCHT zur Bestätigung + langer Beep-Ton nach erfolgreichem Einrichten des ADMIN'S

• WEITERE FINGER/USER EINRICHTEN (OPTIONAL)

1. Finger (USER) auf Sensor legen und gedrückt lassen, bis LEDs nacheinander aufleuchten:
 - ROTE LEUCHT mehrfach
 - BLAU LEUCHT 3x
2. Finger vom Sensor nehmen
3. Finger (ADMIN) 1x auf Sensor tippen
4. Finger (USER) 6x auf Sensor tippen
 - BLAU LEUCHT zur Bestätigung + langer Beep-Ton nach erfolgreichem Einrichten des USERS

• ADMIN/USER ZURÜCKSETZEN

1. Finger auf Sensor legen und ca. 15 Sec. gedrückt lassen, bis LEDs nacheinander aufleuchten:
 - BLAU LEUCHT 2x = Schloss öffnet sich
 - BLAU LEUCHT 3x
 - ROTE LEUCHT 3x
2. Finger vom Sensor nehmen
3. Finger 2x auf Sensor tippen
 - LILA LEUCHT jeweils zur Bestätigung
 - BLAU LEUCHT zur Bestätigung + langer Beep-Ton nach erfolgreichem Zurücksetzen

GB | SENSOR OPERATION

Place your finger on the centre of the sensor to open the lock.

Finger identified = BLUE LED

Finger not identified = RED LED

Before using the lock, the ADMIN must be set up. Otherwise, the lock can be opened by any random fingerprint.

• SETTING UP FINGER AS ADMIN

1. Place your finger on the sensor and keep it there until the LEDs light up one after the other:
 - BLUE LED lights up 2x = lock opens
 - BLUE LED lights up 3x
2. Take the finger off the sensor
 - PURPLE LED lights up for confirmation
3. Tap your finger on the sensor 6 times
 - BLUE LED lights up for confirmation + long beep after successful set-up of the ADMIN

• SETTING UP ADDITIONAL FINGERS/USERS (OPTIONAL)

1. Place your finger (USER) on the sensor and keep it there until the LEDs light up one after the other:
 - RED LED flashes
 - BLUE LED lights up 3x
2. Take the finger off the sensor
3. Tap your finger (ADMIN) on the sensor 1 time
4. Tap your finger (USER) on the sensor 6 times
 - BLUE LED lights up for confirmation + long beep after successful set-up of the USER

• RESETTING ADMIN/USER

1. Place your finger on the sensor and keep it there for approx. 15 sec. until the LEDs light up one after the other:
 - BLUE LED lights up 2x = lock opens
 - BLUE LED lights up 3x
 - RED LED lights up 3x
2. Take the finger off the sensor
3. Tap your finger on the sensor 2 times
 - PURPLE LED lights up each time for confirmation
 - BLUE LED lights up for confirmation + long beep after successful reset

NL | SENSORBEDIENING

Vinger centraal op de sensor leggen om het slot te openen.

Vinger herkend = BLAUWE LED

Vinger niet herkend = RODE LED

De ADMIN moet vóór het gebruik van het slot ingericht worden, daar het slot anders door willekeurige vingers geopend kan worden.

• VINGER ALS ADMIN INRICHTEN

1. Vinger op sensor leggen en neergedrukt houden totdat leds achtereenvolgens branden:
 - BLAUWE LED brandt 2x = slot gaat open
 - BLAUWE LED brandt 3x
2. Vinger van de sensor af nemen
 - PAARSE LED brandt ter bevestiging
3. Met de vinger 6x op de sensor tikken
 - BLAUWE LED brandt ter bevestiging + lange pieptoon na geslaagde inrichting van de ADMIN

• VERDERE VINGERS/GEbruikers INRICHTEN (OPTIONEEL)

1. Vinger (GEBRUIKER) op sensor leggen en neergedrukt houden totdat leds achtereenvolgens branden:
 - RODE LED brandt meermaals
 - BLAUWE LED brandt 3x
2. Vinger van de sensor af nemen
3. Met de vinger (ADMIN) 1x op de sensor tikken
4. Met de vinger (GEBRUIKER) 6x op de sensor tikken
 - BLAUWE LED brandt ter bevestiging + lange pieptoon na geslaagde inrichting van de GEBRUIKER

• ADMIN/GEbruiker RESETTEN

1. Vinger op sensor leggen en ca. 15 sec. neergedrukt houden totdat leds achtereenvolgens branden:
 - BLAUWE LED brandt 2x = slot gaat open
 - BLAUWE LED brandt 3x
 - RODE LED brandt 3x
2. Vinger van de sensor af nemen
3. Met de vinger 2x op de sensor tikken
 - PAARSE LED brandt telkens ter bevestiging
 - BLAUWE LED brandt ter bevestiging + lange pieptoon na geslaagde reset

F | UTILISATION DU CAPTEUR

Placer son doigt au centre du capteur pour ouvrir l'antivol.

- Empreinte reconnue = VOYANT BLEU
- Empreinte non reconnue = VOYANT ROUGE

Avant toute utilisation de l'antivol, il convient de configurer l'ADMINISTRATEUR, sans quoi l'antivol pourra être ouvert par n'importe qui.

• CONFIGURER SON DOIGT EN TANT QU'ADMINISTRATEUR

1. Placer son doigt sur le capteur et le laisser dessus jusqu'à ce que les voyants s'allument tour à tour :
 - Le VOYANT BLEU s'allume 2 fois = L'antivol s'ouvre
 - Le VOYANT BLEU s'allume 3 fois
2. Retirer son doigt du capteur
 - Le VOYANT VIOLET s'allume en guise de confirmation
3. Appuyer son doigt sur le capteur 6 fois :
 - Le VOYANT BLEU s'allume en guise de confirmation + bip sonore prolongé après configuration réussie de l'ADMINISTRATEUR

• CONFIGURER D'AUTRES DOIGTS / UTILISATEURS (FACULTATIF)

1. Placer son doigt (UTILISATEUR) sur le capteur et le laisser dessus jusqu'à ce que les voyants s'allument tour à tour :
 - Le VOYANT ROUGE s'allume plusieurs fois
 - Le VOYANT BLEU s'allume 3 fois
2. Retirer son doigt du capteur
3. Appuyer son doigt (ADMINISTRATEUR) sur le capteur 1 fois
4. Appuyer son doigt (UTILISATEUR) sur le capteur 6 fois
 - Le VOYANT BLEU s'allume en guise de confirmation + bip sonore prolongé après configuration réussie de l'UTILISATEUR

• RÉINITIALISER L'ADMINISTRATEUR/UN UTILISATEUR

1. Placer son doigt sur le capteur et le laisser dessus pendant 15 s environ, jusqu'à ce que les voyants s'allument tour à tour :
 - Le VOYANT BLEU s'allume 2 fois = L'antivol s'ouvre
 - Le VOYANT BLEU s'allume 3 fois
 - Le VOYANT ROUGE s'allume 3 fois
2. Retirer son doigt du capteur
3. Appuyer son doigt sur le capteur 2 fois
 - Le VOYANT BLEU s'allume à chaque fois en guise de confirmation
 - Le VOYANT BLEU s'allume en guise de confirmation + bip sonore prolongé après réinitialisation réussie

I | COMANDO SENSORE

Posizionare il dito al centro del sensore per aprire il lucchetto.

- Dito riconosciuto = LED BLU
- Dito non riconosciuto = LED ROSSO

Prima di utilizzare il lucchetto è necessario impostare l'ADMIN, poiché in caso contrario, il lucchetto può essere aperto da ogni dito.

• IMPOSTA DITO COME ADMIN

1. Posizionare il dito sul sensore e tenere premuto fino a quando i LED si illuminano in sequenza:
 - LED BLU lampeggia 2x = il lucchetto si apre
 - LED BLU lampeggia 3x
2. Togliere il dito dal sensore
 - LED VIOLA lampeggia come conferma
3. Toccare 6x il sensore con il dito
 - LED BLU lampeggia come conferma + lungo beep dopo che l'ADMIN è stato impostato con successo

• IMPOSTA ULTERIORI DITA/USER (OPZIONALE)

1. Posizionare il dito (USER) sul sensore e tenere premuto fino a quando i LED si illuminano in sequenza:
 - LED ROSSO lampeggia ripetutamente
 - LED BLU lampeggia 3x
2. Togliere il dito dal sensore
3. Toccare 1x il sensore con il dito (ADMIN)
4. Toccare 6x il sensore con il dito (USER)
 - LED BLU lampeggia come conferma + lungo beep dopo che l'USER è stato impostato con successo

• RESETTA ADMIN/USER

1. Posizionare il dito sul sensore e tenere premuto per circa 15 sec., fino a quando i LED si illuminano in sequenza:
 - LED BLU lampeggia 2x = il lucchetto si apre
 - LED BLU lampeggia 3x
 - LED ROSSO lampeggia 3x
2. Togliere il dito dal sensore
3. Toccare 2x il sensore con il dito
 - LED VIOLA lampeggia rispettivamente come conferma
 - LED BLU lampeggia come conferma + lungo beep dopo che il reset è stato eseguito con successo

CZ | OBSLUHA ČIDL

Položte prst doprostřed čidla pro otevření zámků.

- Prst rozpoznán = MODRÁ LED
- Prst nerozpoznán = ČERVENÁ LED

ADMIN musí být vytvořen před použitím zámků, jinak může být zámek otevřen libovolnými prsty.

• NASTAVTE PRST JAKO ADMIN

1. Položte prst na čidlo a podržte jej stisknuté, až se postupně rozsvítí světla LED:
 - MODRÁ LED se rozsvítí 2x = zámek se otevře
 - MODRÁ LED se rozsvítí 3x
2. Sundejte prst z čidla
 - FIALOVÁ LED se rozsvítí pro potvrzení
3. Poklepejte prstem 6 x na čidlo
 - MODRÁ LED se rozsvítí pro potvrzení - dlouhé pípnutí po úspěšném vytvoření ADMIN

• NASTAVTE DALŠÍ PRSTY / UŽIVATELE (VOLITELNĚ)

1. Položte prst (USER) na čidlo a podržte jej stisknuté, až se postupně rozsvítí světla LED:
 - ČERVENÁ LED se rozsvítí několikrát
 - MODRÁ LED se rozsvítí 3x
2. Sundejte prst z čidla
3. Poklepejte prstem (ADMIN) 1 x na čidlo
4. Poklepejte prstem (USER) 6 x na čidlo
 - MODRÁ LED se rozsvítí pro potvrzení - dlouhé pípnutí po úspěšném vytvoření USER

• RESET ADMIN/USER

1. Položte prst na čidlo a podržte jej cca 15 sek. stisknuté, až se postupně rozsvítí světla LED:
 - MODRÁ LED se rozsvítí 2x = zámek se otevře
 - MODRÁ LED se rozsvítí 3x
 - ČERVENÁ LED se rozsvítí 3x
2. Sundejte prst z čidla
3. Poklepejte prstem 2x na čidlo
 - FIALOVÁ LED se rozsvítí pro potvrzení
 - MODRÁ LED se rozsvítí pro potvrzení + dlouhé pípnutí po úspěšném resetu*

PL | DZIAŁANIE CZYTNIKA

Aby utworzyć zamek, umieść palec na środku czytnika.

- palec rozpoznany = NIEBIESKA DIODA
- palec nierozpoznany = CZERWONA DIODA

Przed użyciem zamka należy skonfigurować ADMIN, w przeciwnym razie zamek można otworzyć dowolnymi palcami.

• USTAW PALEC JAKO ADMIN.

1. Umieść palec na czytniku i przytrzymaj go, aż diody LED zapalą się jedna po drugiej:
 - NIEBIESKA dioda LED zapala się 2x = zamek otwiera się
 - NIEBIESKA dioda LED zapala się 3x
2. Zdejmij palec z czytnika
 - FIOLETOWA dioda LED zaświeci się jako potwierdzenie
3. Dotknij czytnik palcem 6x
 - NIEBIESKA dioda LED zapala się jako potwierdzenie + długi sygnał dźwiękowy po pomyślnym skonfigurowaniu ADMIN

• SKONFIGURUJ DODATKOWE PALCE / UŻYTKOWNIKÓW (OPCJONALNIE)

1. Umieść palec (UŻYTKOWNIK) na czytniku i przytrzymaj go aż diody LED zapalą się jedna po drugiej:
 - CZERWONA dioda zaświeci się kilka razy
 - NIEBIESKA dioda LED zapala się 3x
2. Zdejmij palec z czytnika
3. Dotknij palcem czytnik (ADMIN) 1x
4. Dotknij palcem czytnik (UŻYTKOWNIK) 6x
 - NIEBIESKA dioda LED zaświeci się jako potwierdzenie + długi sygnał dźwiękowy po pomyślnym skonfigurowaniu UŻYTKOWNIKA

• RESEKTAUJ ADMINA/UŻYTKOWNIKA

1. Umieść palec na czytniku i przytrzymaj przez ok. 15 sek. Przytrzymaj wciśnięty, aż diody LED zapalą się jedna po drugiej:
 - NIEBIESKA dioda LED zapala się 2x = zamek otwiera się
 - NIEBIESKA dioda LED zapala się 3x
 - CZERWONA dioda LED zapala się 3x
2. Zdejmij palec z czytnika
3. Dotknij palcem czytnik 2x
 - FIOLETOWA dioda LED zaświeci się jako potwierdzenie
 - NIEBIESKA dioda LED zaświeci się jako potwierdzenie + długi sygnał dźwiękowy po pomyślnym resete

SLO | SENZORSKO UPRAVLJANJE

Za odpiranje ključavnice položite prst na sredino senzorja.

- Prst prepoznán = MODRA LED
- Prst ni prepoznán = RDEČA LED

Pred uporabo ključavnice je treba nastaviti ADMINISTRATORJA, sicer lahko ključavnico odpre katerikoli prst.

• NASTAVITEV PRSTA KOT ADMINISTRATORJA

1. Položite prst na senzor in pritisčajte, dokler lučke LED ne zasvetijo druga za drugo:
 - MODRA LED utripa 2x = ključavnica se odpre
 - MODRA LED utripa 3x
2. Umaknite prst s senzorja
 - VIJOLIČNA LED utripa za potrditev
3. S prstom 6x tapnite na senzor
 - MODRA LED utripa za potrditev + dolg pisk po uspešni nastavitvi ADMINISTRATORJA

• Nastavitev drugih prstov/uporabnika (izbirno)

1. Prst (UPORABNIK) položite na senzor in pritisčajte, dokler lučke LED ne zasvetijo druga za drugo:
 - RDEČA LED utripa večkrat
 - MODRA LED utripa 3x
2. Umaknite prst s senzorja
3. S prstom (ADMINISTRATOR) tapnite 1x na senzor
4. S prstom (UPORABNIK) tapnite 6x na senzor
 - MODRA LED utripa za potrditev + dolg pisk po uspešni nastavitvi UPORABNIKA

• PONASTAVITEV ADMINISTRATORJA/UPORABNIKA

1. Položite prst na senzor in pritisčajte pribl. 15 sek., dokler lučke LED ne zasvetijo druga za drugo:
 - MODRA LED utripa 2x = ključavnica se odpre
 - MODRA LED utripa 3x
 - RDEČA LED utripa 3x
2. Umaknite prst s senzorja
3. S prstom 2x tapnite na senzor
 - VIJOLIČNA LED utripa vsakokrat za potrditev
 - MODRA LED utripa za potrditev + dolg pisk po uspešni ponastavitvi